



Wissenswertes und Tipps rund um das Thema WASCHEN UND TROCKNEN

Eine voll beladene Waschmaschine wäscht am günstigsten. Beladen Sie die Waschmaschine ausstreichend voll, so dass eine Hand zwischen Wäsche und Trommel noch Platz findet. Bei einer normal verschmutzten Wäsche reicht es völlig aus bis zu einer Temperatur bis 40 ° C zu waschen. Die meiste Energie wird beim Waschen für das Aufheizen des Wasser gebracht. Drehen, Schleudern und Abpumpen verbrauchen hingegen wenig Energie. Schon alleine durch das Waschen mit nur 40 ° C können Sie gegenüber einem Waschgang mit 60 ° C bis zu 40 % Strom einsparen. Nutzen Sie die Waschmaschine effizient bei geringen Temperaturen sollten Sie darauf achten 1 – 2 mal im Monat bei 60 ° C zu waschen, so dass hierdurch einer Vermehrung von Keimen vorgebeugt werden kann. Das Absenken der Temperatur ist natürlich nur dann möglich wenn die Wäsche nicht zu sehr verschmutzt ist und aus hygienischen Gründen nichts gegen eine Absenkung spricht. Die ähnliche Waschleistung können Sie aber z.B. auch erzielen, wenn Sie die Temperatur absenken und die Waschzeit verlängern.

Lassen Sie nach dem Waschen die Maschine offen und ziehen die Waschmittelkammer ein Stück heraus.

Wäschetrockner verbrauchen viel Strom. Günstiger ist das Trocknen an der frischen Luft. Im Winter am Besten in einem extra, unbeheizten Raum, welchen Sie regelmäßig zum Lüften öffnen können. So kann das von der Wäsche abgegebene Wasser aus dem Raum entfernt werden und es kommt zu keinem Schimmelbefall. Sollte ein Trockner unvermeidbar sein, so achten Sie darauf, dass die Wäsche mit einer hohen Schleudernzahl gewaschen wird. Hierdurch verkürzt sich die anschließende Trocknerzeit.

Achten Sie beim Kauf einer neuen Waschmaschine und eines neuen Trockners auf effiziente Geräte. (vgl. Kurzinformation *Besonders sparsame Haushaltsgeräte*)

Kontakt und Fragen:

BUND Regionalbüro Koblenz

Tel: 0261-97353841 oder Mail: energiesparhelfer@bund-rlp.de